

Bewilligung für vorübergehenden Wasserbezug

Rechnungsempfänger			Anschlussort						
Firma Name Strasse									
		PLZ, Ort			Z, Ort		Wasserbezug für		
		Dieser Abs			schnitt wird vo	n der SWG aus	gefüllt		
	Montage	Demontage	Geplante R	ückgabe					
Zähler-Nr.									
Stand									
Datum			Rückschläg	ger/Systemtrenner geprüft □					
Storz-Adapter □ abgegeben □ retour			Hydrantenso	chlüssel □ abgegeben □ retour					
Bemerkungen	I								
Zuständige P									

Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme	
Von Roll	Deckel öffnen (wegdrehen) Beide Seitenventile schliessen Hauptventil ganz öffnen (ca. 6 Umdrehungen) Gewünschte Verschlusskappe öffnen Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) Seitenventil öffnen (Von – Auf = ca. 11 Umdr.)	Seitenventil schliessen Hauptventil schliessen Seitenventile ½ Umdrehung öffnen Verschlusskappe schliessen Auf Dichheit kontrollieren	
Von Roll	 Verschlusskappe öffnen Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) Hauptventil ganz öffnen (Von zu bis auf = ca. 6 Umdrehungen) 	Ventil schliessen Verschlusskappe montieren Auf Dichheit kontrollieren	
HAWLE	Verschlusskappe öffnen Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) Ventil öffnen (ca. 16 Umdrehungen)	Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört noch ca. 6 Umdr. bis zum Anschlag) Verschlusskappe montieren Auf Dichheit kontrollieren	

Brühlstrasse 15 2540 Grenchen Postfach 944

Tel. 032 654 66 66 Fax 032 654 66 67

> www.swg.ch info@swg.ch





Hydrantentyp	Vorschrift Inbetriebnahme	Vorschrift Ausserbetriebnahme
HAWLE	Verschlusskappe öffnen Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten)	Ventil ganz schliessen (wenn Wasserfluss aufhört noch ca. 6 Umdr. bis zum Anschlag) Verschlusskkappe montieren Auf Dichte kontrollieren

Folgende Bedingungen sind zu beachten:

Der provisorische Bauwassermesser (rot gefärbt) darf nicht als definitiver Wasserzähler eingebaut werden und muss nach der Fertigstellung des Projekts zwingend an die SWG zurückgebracht werden.

Hydrante sind zwingend mit einem Hydrantenschlüssel zu betätigen.

Rückschlagventile / Systemtrenner sind zwingend vorgeschrieben! Es darf nur lebensmitteltechnisch zugelassenes Fett verwendet werden!

Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit Hydrant und Zähler nicht einfrieren. Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) Hydrant schliessen und Wasseruhr entfernen.

Beschädigte oder verloren gegangene Wasserzähler werden dem Benützer mit CHF 1'100.- verrechnet!

Grundtaxe und Arbeitspreis richten sich nach dem gültigen Wasserpreis. Schwimmbadfüllung ist Abwassergebühren pflichtig, Arbeitspreis 2.10 Fr./m³ □ Grundtaxe Zähler: Fr. 20.– pro Monat, Arbeitspreis 2.40 Fr./m³, (Mindestbetrag Fr. 50.–)

Bedingungen	zur Kenntni	s genommen:
-------------	-------------	-------------

Datum	Name	Unterschrift

Bitte das ausgefüllte Formular an info@swg.ch senden.

Brühlstrasse 15 2540 Grenchen Postfach 944

Tel. 032 654 66 66 Fax 032 654 66 67

> www.swg.ch info@swg.ch

